National



取扱説明書

ホームベーカリー(家庭用)

品番 SD-BM101

このたびは、ナショナル製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(4~5ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書 とともに大切に保管してください。



手軽にいろいろ、手づくりのおいしさ!





皮がパリッ! しっかり食感 食パン (P.16)



バター風味! リッチな 味わい デニッシュ風 食パン (P.21)



早く焼き上げ! 早焼き食パン (P.20)



サクサククッキー生地と の2層の角型メロンパン (P.22)



皮がやわらか、 きめ細かい ソフト食パン(P.20)



皮がカリッとかため、 小麦粉本来の味わい フランスパン(P.20)



香ばしい香りでヘルシー

アレンジが楽しい バラエティパンいろいろ(P.24)

もっといろんなレシピを

レシピをご紹介しています。

ナショナルHP「ベーカリー倶楽部」で

http://national.jp/studio/bakeryclub/



パン

パン生地、



皮がパリッ! もっちり食感 食パン (P.32)















(P.29)



うどん (P.38)



見てみたい!



ヨーグルトパン ベーグル (P.30)(P.30)



パスタ (P.38)



フォカッチャ

(P.31)

もち (P.40)

もくじ

確認と ご注意

安全上のご注意

●現在時刻(時計表示)を合わせる

各部の名前・付属品 6

ページ

8

10

32 34

35

36

38

42

44 48

毎日の

(ドライ イーストで)

使い方

パンの基本材料 アレンジ具材について

パンづくりの流れとコツ 12 コース/メニューの使い分け 14

基本の食パンを焼いてみよう 16

> 18 便利な機能

●焼き色を変える/予約する●レーズンなどを入れる

食パンを焼く

●早焼き/ソフト/フランス/全粒粉

20 21 ●デニッシュ

22 ●メロン 24

● 「メロン | を使ってバラエティパンをつくる 26 ●アレンジ食パン

> 27 パン生地をつくる 28

いろいろなパン●パン生地で/ピザ生地で

(天然酵母で)天然酵母食パンを焼いてみよう 天然酵母パン生地をつくる

生種をつくる

パン以外をつくる

●ケーキをつくる

●うどん・パスタをつくる

40 ●もちをつくる

なとき

お手入れする

困ったとき

●うまくできない! ●よくあるご質問

●「まちがえた!」と思ったら…

51 52 ■故障かな?

●保証とアフターサービス

パン以外



バターロール (P.28)



ピザ (P.31)



クロワッサン

(P.29)

ケーキ (P.36)



安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



荷女/ 「死亡や重傷などを負う可能性が ■ 想定される」内容です。



注意「傷害や物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制」内容です。



火災や、やけど 感電などを 防ぐために…

蒸気口には手を触れない



●特にお子様には、 充分ご注意 ください。



電源プラグや電源コードは正しく扱う



- ●コンセントや配線器具の定格を超える 使い方や、交流100V以外で使わない。 / たこ足配線などで定格を 超えると、発熱する原因
- ●電源コードや電源プラグを傷つけない。
- ●電源コードが傷んだり、コンセントの 差し込みが緩いときは使用しない。
- ●ぬれた手で、電源プラグの抜き差しを しない。
- - ●電源プラグは根元まで確実に差し込む。
 - ●電源プラグのほこりなどは、 定期的に取る。

/ 特に、刃の部分にほこりなどがたま` (ると、湿気などで、絶縁不良の原因



リチウム電池の取り扱いに気を付ける

(発熱や発火、破裂を防ぐために)



- ●充電やショート、加熱、火中 投下をしない。
- ■電池を、他の金属に混ぜない。



- ●お子様の手の届かない所に置く。 →万一飲み込んだ場合は
- 医師にご相談を。
- ●廃棄や保存は、テープなど を巻きつけて絶縁する。



事故を避けるために、



- ●お子様など、取り扱 けで使わせない。





●本体を水につけた り、水をかけたり しない。







発火や、やけど

防ぐために…

けがなどを



- いに不慣れな方だ
- ●乳幼児の手の届く 所で使わない。





●自分で絶対に 分解や修理、改造 をしない。




注意

使用中や使用直後は、やけどに注意!









※ぬれたミトンは使わない。 (熱が伝わりやすく、やけどのおそれ)



●ご使用後のお手入れは、 冷えてから。

こんな場所で使わない!



- ●不安定な場所やじゅうたんなど、熱に弱い敷物の上。
- ●テーブルクロスを敷いた上。 (熱いパンケースは、置き場所に注意する)
- ●粉や油脂類が落ちたテーブルの上や、テーブルの端。 (本体が滑って落ちる原因)
- ●壁や家具の近く。→5cm以上離す。(変形·変色の原因)

電源プラグは正しく扱う



- ●電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持つ。 (感電やショートによる発火の原因)
- ●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 (感電や漏電火災の原因)

リチウム電池を正しく入れる



●十一の向きを間違えない。(発熱や発火、破裂の原因)

使用上のお願い

●ふたにふきんなどをかけない (故障や変形の原因)



●次の部分に強い力は加えない (故障や変形の原因)





温度センサー

●湿気のある所や火気の近くに置かない (故障や変形の原因)



各部の名前・付属品





現在時刻(時計表示)を合わせる

リチウム電池を取り付ける


(現在時刻や、前回使った設定などを記憶させます)

①電源プラグを差す。



※差さないと時刻合わせができません。

②電池ホルダーを取り出す。



③電池を入れ、電池ホルダーを戻す。



現在時刻を合わせる

①「時」または「分」を押す。 (時刻表示点滅)






●ピッと鳴ったら、いったん 指を離してください。

②時刻を合わせる。

(例:午後3時30分に合わせる場合)



●5秒待つと、点滅が止まります。 (時刻合わせ完了)

③電源プラグを抜く。

ミックス

パンの基本材料

基本材料の他に、お好みの食材を加えてアレンジパンをつくることもできます。 (つくりたいパンによって材料や分量は変わります)

小麦粉

(強力粉・小麦粉)





水と練ると、たんぱく質が結合して グルテンを生成します。



- ふるう必要はなし。
- ●たんぱく質の量に差があるため、 種類によって膨らみ方が変わる。
- ●必ず「重さ」ではかる。 (計量カップではからない)

パン作りには

たんぱく質を多く(12~15%)含む強力粉が 基本です。

※成分表は袋に記載されています。

●日清製粉「カメリヤ」をおすすめします。

油脂

(バター、無塩バター、 マーガリン、ショートニング)



キメを細かくし、やわらかく しっとりとしたパンにします。

●溶かさずに固形のまま使う。 ※無塩バターがおすすめ。

乳製品

(スキムミルク・牛乳)





パンの味や香りをよくしたり色つやの あるパンにします。

また、パンがかたくなるのを防ぎます。



●牛乳を使うときは、入れた分量だけ 水を減らす。

水



小麦粉に加えて練ることによって、 グルテンを生成します。



- ●次のときは冷水(約5℃:氷水くらい の温度)を使う。
 - ・早焼き食パン
 - ・フランスパン

 - ・メロンパン
 - ・デニッシュ風食パン
 - ・室温が25℃以上のとき
- ●アルカリ性の水は適していません。

(砂糖、黒砂糖、はちみつ)





パン用酵母の栄養となり、発酵熟成を 促します。また、風味や香り、表皮の 焼き色をよくします。

●粒の大きいものは、細かい粒になるようつぶす。



●分量を増やすと、焼き色はやや濃く なり、減らすとやや薄くなる。

塩





味付のほか、歯ごたえのあるパンに します。

また、雑菌の繁殖を防ぎます。

卵



味・香り・色つやをよくします。 グルテンを強くする役目もあります。

パン用酵母



パン用酵母は糖分を栄養として活動 し、炭酸ガスを発生させパンを膨らま せます。







パンの組織

発生した炭酸ガスを 包み込んで膨れる



●酵母は生きています。

新鮮さによって膨らみ方にも差が出 るので、賞味期限内のものを使い、 必ず密封して冷蔵庫で保存してくだ さい。

●ドライイーストは、湿気を吸うと急 激に膨らませる力が低下します。

ドライイースト

ふんわり食感のパンづくり には、通常、予備発酵のいら ないドライイーストを使い ます。



(生イーストは使えません)

●日清製粉「スーパーカメリヤ」をおすすめします。 (分包またはスティックタイプが保存に便利)

天然酵母パン種(元種)

独特のもっちり食感の天然 酵母パンづくりには、天然食 物(果物・野菜類など)から 培養された酵母を使います。 パン種は「生種おこし」 (P.35)で発酵させ、牛種に してから使います。



- ●発酵力が安定している「ホシノ天然酵母パン種」 をお使いください。(50g×5袋入り)
- →申し込み先: 富澤商店 (042)776-6488

5つの基本材料とドライイーストが 1回分ずつパックになった

パンミックス

- ・「食パン|「食パンスイート| ′食パン、早焼きパン、 \ デニッシュ風食パンに .
- ・「ソフト食パント (ソフト、デニッシュ風食パンに)
- ・「フランスパンし (フランスパンに)
- ●ナショナル製品取扱店や、パナソニックグル ープのショッピングサイト[パナセンス]で お求めいただけます。(⇒裏表紙)


■付属のスプーンすりきり1杯当りの重さの目安

	大スプーン	小スプーン
砂糖	約8.5g	
スキムミルク	約6g	約2g
塩		約5g
ドライイースト		約2.8g
元種	約10g	
生種	約12.5g	

■材料の配合や種類を変えたいときは… 次の量を目安に、お好みに合わせて変えられます。

材料	増やしたい	減らしたい
バター	約2.5倍まで	約1/2まで
砂糖	約2倍まで	約1/2まで
スキムミルク	約2倍まで	入れなくてもよい

- ●砂糖を増やすと、焼き色は濃くなります。減らす と淡くなり、高さも低くなります。
- ●バターの代わりにマーガリン、スキムミルクの代 わりに牛乳なども使えます。(スキムミルク大1 は牛乳.70ml相当です)(P.8)
- ■卵や牛乳を入れたいときは… 卵や牛乳の量だけ、水を減らします。
 - ・卵(1個まで)
 - ・牛乳(水量の半分まで)
- ●計量カップに卵などを入れてから 水を加えてはかる。
- ●予約タイマーは使わない。 (夏場に腐敗するおそれ)



アレンジ具材について



基本の材料に

••••

強力粉

アレンジの材料や分量の目安をご紹介します。

基本材料の他に、お好みの食材を加えて アレンジパンをつくることもできます。



スキムミノレク



パンケースに



野菜・チーズ

心糖



: 小麦粉の重さの約15~20% (目安:50g)

例)・にんじん→すりおろす かぼちゃ→ゆでてつぶし てから冷ます ほうれんそう→ゆでて、みじん

切り、冷ます

穀類



: 小麦粉の重さの約10~20% (目安:30g)

例)・米粉・オートミール ・白玉粉 ・ライ麦 ・全粒粉 ・きな粉 ・ごま

果汁



:水の分量まで

例)・オレンジ・りんご ・トマトなどの100%果汁

→冷蔵庫でよく冷やしておく



小麦粉の



(そのまま変えない)

穀類の 重さ分だけ減らす

(そのまま変えない)

水の量を・



野菜の重さ分の 80%だけ減らす /チーズの時は そのまま変えない

●タイマーは使わない

(そのまま変えない)

果汁の 量だけ減らす

●タイマーは使わない

具入りパンが つくれます

レーズン機能(P.19)を使って、 お好みの具材で具入りパンをつくることもできます。

> ねりの途中で 生地に投入する!

自動投入できるもの

A

できるものは 最初から容器に 入れておいて…



(40gまで)

→5mm角以下に砕く

オリーブ※ (20gまで)

→種をとり、1/4に刻み、

水分をよくふき取る

(50gまで)

お好みの材料で

乾燥しているもの、 溶けにくいもの



ドライフルーツ (60gまで)

→5mm角以下に刻む



グリーンピース※ (30gまで)

→水分をよくふき取る



ベーコン※ (50gまで)

→10mm幅に刻む

→5mm角以下に刻む

容器に入れる量は、合わせて60gまで

※予約してつくるときは、使わないでください。 (特に夏場などは腐敗の原因となります)

●砂糖でコーティングされたフルーツなどは、夏場や 予約を使ったときに、砂糖が溶けて投入されないこ とがあります。

自動投入できないもの

できないものは ブザーの合図で ふたを開けて



水け・粘りけがあるもの、 溶けやすいもの

(容器にくっ付き、投入されにくいもの)



生フルーツ、 アルコール漬けフルーツ たまねぎなど刻んだ野菜

チョコレート など

(小麦粉の重さの約20%まで)



※ごまなど小さい材料は、 最初からパンケースに 入れる。

●材料を多く入れるほど、パンの膨らみが悪くなりま


具材がパンケースから飛び出し、ヒーターの熱で 焦げて、においや煙が出ることがあります。

かたく大きな材料を入れると、パンケースなどの フッ素樹脂皮膜がはがれることがあります。 取り扱いにご注意ください。

●フッ素樹脂皮膜のはがれ は、人体への影響など問 題はありません。



パンづくりの流れとコツ



失敗しないパンづくりのコッ!

膨らみや形が毎回変わる 手づくりパン

温度や湿度、材料や予約時間などに影響されやすいパンづくり。 いつもどおり焼いてみても、ちょっ とした条件で形や膨らみ方が変わ ります。

食パンの大きさの目安



材料の鮮度が影響大! 保存は大丈夫?

パンを発酵させて膨らませる酵母 (P.9)は肉や魚と同じなま物。 ドライイースト、天然酵母パン種や 生種は、必ず冷蔵庫で保存を! (特に生種は一週間で使い切る) 開封後、ドライイーストは密封を、 生種はふたを忘れずに!



夏や室温が高いときは 水を冷やしておこう

水は、膨らみに大きな影響を与えます。夏場や室温が約25℃以上になるときは、材料などの温度も上がってしまうため、水に氷を入れて5℃くらいに冷やしておきます。(氷は出してから使う)



小麦粉は重さではかる? 量ではかる?

はかりを使って、重さではかります。(付属の計量カップは、液体専用なので使わないで!) 1g単位ではかれるもので、正確にはかりましょう。





コース/メニューの使い分け

▼ ドライイーストが落ちるタイミングの目安です。● レーズンなど具を入れるタイミングの目安です。



使之	える様	軄能	が要時間 (約)					てくれ		
レーズン	焼き色	予約	(所要時間やイー	-ストが落ちるタイミン 	グは、室温 ²	や焼き色、	予約なる	どの条件に	よって変化	します)
		עיא	4時間	ねり ねかし※2 ねか	かしねり	発酵		焼き上げ		
	•		2時間	ab ^{ab} ^独 ab ^競 ab 発酵 焼き上	:(げ					
•	•	•	5時間	ねかし※2 ねかし	ねり	発酵	ねり	発酵	焼き上げ	
			6時間30分	ねり ねかし※2	ねかし	ねり		発酵		焼き上げ
	_		5時間	ねり ねかし※2 ねか	かしねり		発酵		焼き上げ	
		_	2時間15分	おかりなり発酵なり発酵生物発酵・焼肉	き上げ(クッ	/キー生地な	を載せるの	かは、スター	-トして55分	後に自分で)
_			3時間	ねか ねかし 100- ねか ねかし ※3 散 ねかし ※3 数 ねかし ※3 数 おかし ※3 また	発酵焼き	Lげ (バタ	一投入	ま、スター	〜して25分	後に自分で)
•	_		1時間	ねかし おり _{※3} ねり					●[いろ	いろなパン](P.28)
_	_		45分	発酵 (AD) (AD)					● [いろ	いろなパン」(P.31)
•	•		7時間 (+24時間 ^{※4})	ねかし ※2 ねり	発酵		ねり	発	酵	焼き上げ
•		_	4時間 (+24時間※4)	<mark>ねり</mark> 発酵	ねり	発酵			●[いろ	いろなパン」(P.28)
_			45分	発酵発酵ねり、おり、おり、おり、おり、おり、おり、おり、おり、おり、					●「ピザ	をつくる」(P.31)
_			1時間30分	<mark>粉落し ねか</mark> し 追い焼き <mark>ねり ねり</mark> ‰焼き上げ	(粉落しは、	、スタート	UT12	分後に自分	うで)	
_			15分	ಇ ರ						
			15分	a b						
_]時間	<mark>数たっく</mark> (ふた	は、スター	トレて50	分後に目	自分で開け	ර)	

^{※1} タイマー予約時、「ねり」だけを予約直後に行い、待機します。
※2 タイマー予約時、次の工程まで待機しています。
最大10時間そのまま動きません。

^{※3} 省略されることがあります。 ※4 材料の生種をつくるのに、24時間かかります。

材料を入れる






ドライイ-スト メニュー 食パン テ約 テカー・ ケーキ うどん・パスタ レーズン もち レーズン はもち 時刻 でき上がり 時刻 分 取消

セットする



パンケースを取り出して パン羽根をセット



①パンケースを 矢印方向に ひねる。

パン羽根 ※3cm程 動きます 取 ※

②上に取り出す。

③パン羽根をしっかり押し込み取り付ける。

取り付け軸 ※周りにパン生地など が付いていないこと

「食パン」	181kcal (6枚切1枚分)
強力粉	250g
バター	10g
砂糖	大2 (17g)
スキムミルク	大1 (6g)
塩	り1 (5g)
水※	180ml
ドライイースト	小1 (2.8g)

- ※室温25℃以上のときは、 約5℃の冷水を10ml減らして使う。
- ●ソフト食パンなどの基本配合→P.20

パンケースに、ドライイースト以外の 強力粉や水などを入れる



①強力粉など(ドライイースト以外)を中央を高くして入れる。

②水を、周囲に回しなが ら入れる。



③パンケースを 戻す。

ふた

④矢印方向へ 回して 固定する。

⑤ふたを閉める。

3 ドライイーストを入れる



・イースト容器 (ぬれていたら (ティッシュで (水分を吸い取る)

※ こすると静電気が 発生し、ドライイー ストが落ちません。

■レーズンなどの具を入れるとき (P.19)

/ 「ドライイースト」を選ぶ



ドライイ-スト 天然酵母 ケーキ うどん・パスタ も ち **食/シ**早焼きソフトフランス全粒粉 メロンハン生地ビザ生地 レーズンデニッシュ 焼き色 なし 標準 でき上がり 時刻

二「食パン」を選ぶ





■他の食パンの種類を選ぶとき→

(P.20)

■レーズンなどの具を入れるとき→

焼き色 (P.18)

レーズン (P.19)

■でき上がり時刻を予約するとき→

予約 (P.18)

インタートする

■焼き色を選ぶとき→

●でき上がり時刻の目安。





●ドライイーストを入れたあとは、ふたを開けないでください。 ドライイーストがこぼれ出ます。

ただし、レーズンなどの具を手で入れるときは、ドライイーストの 投入が終わっているため、ふたを開けることはできます。

焼き上がったら(ピッピッ音) 電源を切る



①「取消」を押し、②電源プラグを 抜く。

○ すぐ取り出して、 ○ あら熱をとる



取っ手根元を持ち、強く数回振る。



●焼き上がりの大きさは、温度、 湿度、材料により変わります。


大きさの目安



16

基本の食パンを焼いてみよう

便利な機能



お好みの焼き色に調整する「焼き色」

焼き色を「淡」・「標準」・「濃」の3通りに設定できます。

(1) 「焼き色」を押して お好みの焼き色を選ぶ





※フランスパンは「淡」と「標準」のみ

指定した時刻に焼き上げる「予約」

朝、焼きたてのパンが食べたいときなどに便利です。(現在時刻が合っているか確認してください)

(1)予約を始める





(2) 焼き上がり時刻に合わせる



3スタートする



- 「焼き色」や「レーズン」 機能を使うときは
- ①「焼き色」「レーズン」を設定
- ② 「予約」を設定
- ●予約できる時刻の目安

「ドライイースト」コース

・食パン : 4時間10分~13時間後 ・ソフト : 5時間10分~13時間後 ・フランス:6時間40分~13時間後

·全粒粉 : 5時間10分~13時間後

「天然酵母 コース

・食パン : 7時間10分~10時間後 ※予約できない時刻には合わせられません。



■具入りパンをつくるとき、具を入れるタイミングは…

ピッピッ音が鳴る時間は、メニューや室温により変わります。

「ドライイースト」コース

・食パン : 約50分~1時間30分後

・食パン早焼き:約30分後

・ソフト :約2時間30分~3時間後 :約40分~2時間40分後 ・フランス ・全粒粉 :約1時間25分~2時間45分後

・メロン :約35分後 :約15~30分後 ・パン生地

「天然酵母 コース

・食パン :約3時間20~30分後 :約3時間20~30分後 ・パン生地

お好みの具入りパンをつくる「レーズン」

レーズンやくるみなど、お好みの具をセットして自動で投入できます。

バナナやチョコレートなどの自動で投入できないもの(P.11)は、ピッピッと鳴ったら、ご自分で入れてください。 各メニュー配合をお守りください。守らないと具材がパンケースから飛び出し、ヒーターの熱で焦げて、においや煙 が出ることがあります。

自動投入できるもの (P.11)

準備 レーズン・ナッツ 容器にお好みの 具を入れておく。



レーズン・ナッツ容器

(1) 「レーズン」を押して 「あり」を選ぶ(「あり」を点滅させる)





2 スタートする



(具が自動で投入される)

●レーズン・ナッツ容器に少量の材料がくっつい て残ることがあります。

自動投入できないもの (手で入れる)

(1)「レーズン」を押して 「あり」を選ぶ(「ありり」を点滅させる)





2 スタートする



(3) ピッピッと鳴ったら ふたを開けて、 具を入れる

(3分後には自動的に) 再スタートする

●ふたは閉める。



食パンを焼く早焼き ソフト

材料

「早焼き食パン」	200kcal(6枚切1枚分)	
強力粉	280g	
バター	10g	
砂糖	大2 (17g)	
スキムミルク	大1 (6g)	
塩	小1 (5g)	
冷水 (5℃) ※	200ml	
ドライイースト	小11/ ₂ (4.2g)	

※室温25℃以上のときは、10ml減らして使う。

「ソフト食パン」	187kcal (6枚切1枚分)
強力粉	250g
バター	15g
砂糖	大2 (17g)
スキムミルク	大1 (6g)
塩	小1 (5g)
水※	180ml
ドライイースト	小1 (2.8g)

※室温25℃以上のときは、約5℃の冷水を 10ml減らして使う。

「フランスパン」	178kcal (6枚切1枚分)	
強力粉	250g	
薄力粉	30g	
バター	5g	
塩	小 (5g)	
冷水 (5℃)※	210ml	
ドライイースト	小3/ ₄ (2.1g)	

※室温25℃以上のときは、10ml減らして使う。

●室温が30°C以上になると出来栄えが悪くなり ます。

「全粒粉パン」(全料	173kcal は粉50%) (6枚切1枚分)
全粒粉 (パン用) ※ 1	125g
強力粉	125g
バター	10g
砂糖	大2 (17g)
スキムミルク	大1 (6g)
塩	小1 (5g)
冷水 (5℃) ※2	200ml
ドライイースト	小1 (2.8g)

- ※1 お菓子用(薄力粉タイプ)や小麦以外の全粒粉 では焼けません。
- ※2 室温25℃以上のときは 10ml減らして使う。
- ●室温が30°C以上になると出来栄えが悪くなり ます。

(詳細はP.16)

パンケースを取り出して パン羽根をセット

パンケースに、ドライイースト以外の 強力粉や水などを入れる

イースト容器に ドライイーストを入れる

「ドライイースト」を選ぶ

「早焼き」・「ソフト」・「フランス」 または「全粒粉」を選ぶ

スタートする

焼き上がったら(ピッピッ音)、「取消」を押す

すぐ取り出して、あら熱をとる



■粉量に対する全粒粉の割合は

30~100%で。 (グラハム粉は30~40% √日清製粉「毎日使いたいおいしい全粒粉」は30~50%。

→30%未満は「食パン」で焼いてください。

※全粒粉の割合が多くなるほどパンの高さが低くなります。

■グラハム粉 (粗びき粉) を使うときは

→ ①水を10ml減らし、一晩冷蔵庫内で分量の水につけておく。 (吸水させるため)

②つけた水ごとパンケースに入れる。(水量の追加はしない) ※全粒粉の種類により、パンの出来栄えや膨らみに差がでます。

■日清製粉「ナチュラート 毎日使いたい おいしい小麦全粒粉 |を 使うときは分量に注意!

バター … 15g ドライイースト · · · 小 3/4 (2.1g)

冷水 (5°C) *2···210ml (予約するときは200ml) に変更

デニッシュ



準備 ①パンケースに、パン羽根をセットし、

(P.16)② (ドライイーストと後入れ用バター以外の)小麦粉や水を入れ、 ③イースト容器にドライイーストを入れる。

材料

「デニッシュ風食	357kcal パン』 (6枚切 1枚分)
強力粉	230g
薄力粉	50g
バター	15g
砂糖	大3(25.5g)
スキムミルク	大1(6g)
塩	小1 (5g)
卵(溶く)	M寸1/2個(25g)
冷水(5℃)	160ml
ドライイースト	小1 (2.8g)
後入れ用バター	110g
(無塩バターがおする	すめ)

■後入れ用バターは前日に準備!

①バター(後入れ用)を1cm角に切る。 ②くっつかないように離してラップで包む か、密閉容器に入れる。

③1晩(10時間)以上、冷凍する。

■手順4で10分経過したときは

バターを入れなくても自動的に再スター トします。

/それ以降にバターを入れても混ざらず、 (デニッシュ風にはなりません)

- ■手順4で間違って「取消」を押したときは 10分以内に「スタート」を押すと復帰し ます。(1回のみ。他のキーを押すと無効)
- ■レーズンなどの具を入れるときは 後入れ用バターと同時に入れます。
- ■食パンミックス・ソフト食パンミックス (P.9)も使えます!

材料のうち、卵、冷水、ドライイースト、後入 れ用バターの分量は上記に従ってください。

「ドライイースト」を選ぶ



「デニッシュ」を選ぶ







ピッピッと鳴ったら、10分以内に ふたを開けて、

後入れ用**バターをほぐして入れる**

● 「取消 | を押さない

ふたを閉めて 再度、スタートする



ピッピッと鳴ったら「取消」を押して 取り出す

食パンを焼くメロン



準備 ①クッキー生地をつくり、冷蔵庫に入れる。(P.23①~⑥)

- (P.16) ②パンケースに、パン羽根をセットし、
 - ③ (ドライイースト以外の) 小麦粉や水を入れ、
 - ④イースト容器にドライイーストを入れる。

材料

「メロンパン」	289kcal(6枚切1枚分)
強力粉	150g
バター	15g
砂糖	大2 (17g)
スキムミルク	大1 (6g)
塩	小1/ ₂ (2.5g)
冷水 (5℃)	90ml
ドライイースト	/J\3/ ₄ (2.1g)

クッキー生地 (メロンパンの皮)		
バター	50g	
砂糖	40g	
卵(溶く)	M寸1/2個(25g)	
薄力粉	100g	
ベーキングパウダー	3g	
バニラエッセンス	少々	
グラニュー糖(仕上げ用)	小さじ2~3	

- ●必ず上記分量をお守りください。 多すぎると生地がパンケースからあふれ、 焦げて、においや煙が出ることがあります。
- ■手順4で15分経過したときは クッキー生地を載せなくても自動的に再 スタートします。
- ■手順4で間違って「取消」を押したときは 10分以内に「スタート」を押すと復帰し ます。(1回のみ。他のキーを押すと無効)
- ■手順4中(15分間)アレンジを加え、 バラエティパンをつくることができます。 **→**P.24

「ドライイースト」を選ぶ



「メロン」を選ぶ






■レーズンなどの具を入れるとき → レーズン (P.19)



スタートする





ピッピッと鳴ったら、 ふたを開けて

15分以内に

クッキー生地を載せる

- ①パン生地をパンケースの中央に置き直す
- ②卵を塗った面を下にしてクッキー生地を パン生地の上に載せる
- 3周囲を軽く押さえる(強く押し込まない)
- 4上からグラニュー糖を振りかける
- 「取消 | を 押さない





再度、スタートする





ピッピッと鳴ったら、「取消」を押して 取り出す

※勢いよく振って取り出すと、形くずれします。

クッキー生地のつくりかた

生地をつくる

- ①薄力粉とベーキングパウダーを合わせてふるう。
- ②室温に戻したバターを木べらなどでクリーム状 にかくはんする。
- ③砂糖を少しずつ(2~3回 に分けて)加え、白っぽく なめらかになるまで、都 度かくはんする。



- ④卵を3~4回に分けて少しずつ加え、都度かく はんする。最後にバニラエッセンスを加える。 ※卵は小さじ 1 / 6 残しておく
- ⑤①を加え、粉っぽさがな くなるまで、さっくりと 切るように混ぜる。



⑥生地がまとまったら、 なめらかな状態の円盤状 に形づくり、ラップに包 んで冷蔵庫で20分以上 ねかせる。



伸ばす

- ⑦めん棒で直径14~15 cmの円形状に伸ばす。 ※生地をラップで挟んで 伸ばすと、扱いが簡単。
- ⑧生地の片面に、残してお いた卵小さじ1/2を塗る。



メロンパンをつくるコツ!

- ●クッキー生地に格子模様を つけても良いでしょう。
- →竹串などで深さ1mm以下 に浅くつける。 ′深くつけるとクッキー生地\

いがひび割れ、ずり落ちます

●クッキー生地は、しなやかに 曲げられるくらいのかたさに して載せると上手に仕上がり ます。



- ①ピッピッと鳴ったら、ふたを開けてパンケースから生地を 取り出し、羽根を外す。
 - ●取消を押さない

伸ばす

②生地をパンケースの幅より小さめになるよう細長く伸ばす。

具を載せ、成形する

③汁気を切った黒豆をまんべんなく散らす。④手前からくるくると巻く。⑤パンケースに入れる。

焼く

(•スタートを押す)

抹茶の代わりに ココアパウダーを。 チョコチップとスライス アーモンドを巻き込めば お子様大好きチョコアー モンドロールに。



「メロン」を使ってバラエティパンをつくる



1554kcal

材料

_ 強力粉	200g
バター	15g
砂糖	大3 (25.5g)
スキムミルク	大1 (6g)
塩	小 ³ / ₄ (3.8g)
卵(溶く)	M寸1/2個(25g)
冷水 (5℃)	110ml
し ドライイースト	小11/ ₄ (3.5g)
巻き込み用	
ドライフルーツ(ラム酒づけ)	100g
牛乳	小さじ1(5ml)
シナモンシュガー	適量
アイシング用	
A 粉砂糖水	25g
L水	小さじ ¹ /2

シナモンロール

パン生地をつくる (P.22 手順1~3)

生地を取り出す

①ピッピッと鳴ったら、ふたを開けてパンケースから生地を 取り出し、羽根を外す。


●取消を押さない

伸ばす


②生地を(縦) 15×(横) 25cmに伸ばす。

成形する

③手前 ³/₄ の部分に牛乳を塗り、シナモンシュガーを振り、ドライフルーツを散らす。



⑤4等分の長さに切り、パンケースに 入れる。





作業は15分以内で!

焼く(***・を押す)


アイシングをつくる

⑥Aをボウルに入れ、60°Cの湯煎にかけながら混ぜて アイシングをつくる。

仕上げ

⑦焼き上がったら、パンケースから取り出し、上から アイシングをかける。

手やめん棒に強力粉を つけると伸ばしやすく なります。



パン生地と具材を合わせた重量は、600gまで!

※具材が多すぎると、膨らまなかったり、焼き不足になることが あります

水分の多い具材は避けて!

(煮詰めるなどして水分を飛ばし、常温になるまで冷ましておく) ※パン生地の発酵に影響します

具材は事前に準備!

※作業時間は15分間です



206kcal(6枚切1枚分)

200g

大2 (17g)

1/3/4 (3.8g)

小さじ 1 (2g)

M寸1/2個(25g)

小1¹/₄ (3.5g)

大1 (6g)

110ml

120g

15g

材料

強力粉

バター

抹茶

卵 (溶く)

冷水 (5℃)

巻き込み用

黒豆の甘煮

- ドライイースト

スキムミルク

材料 1134kcal(具材分は除く)

┌ 強力粉	200g
バター	35g
砂糖	大2 (17g)
スキムミルク	大1 (6g)
塩	小3/ ₄ (3.8g)
卵(溶く)	M寸1/2個(25g)
冷水 (5℃)	100ml
└ ドライイースト	小1 ¹ / ₄ (3.5g)
包み具材	12個(15g/個)

お楽しみちぎりパン

パン生地をつくる (P.22 手順1~3)

生地を取り出す

- ①ピッピッと鳴ったら、ふたを開けてパンケースから生地を 取り出し、羽根を外す。
- ●取消を押さない

成形する

②生地を12等分する。

具を包む

③切り分けた生地にひとつひとつ具材を包み込む。 ④パンケースに入れる。

焼く

(- スタート を押す)

具材はお好み次第 (水分は厳禁!)

カレー (煮詰めて水分を飛ばす) ミートボール・ポテトサラダ ウィンナー・ツナ (汁気を取る) チーズ (サイコロ状に切る)

など



生地がべたついて 伸ばしにくいときは・・・



24

を使ってバラエティパンをつくる

27

食パンを焼くアレンジ食パン

●エネルギー目安表示 6枚切1枚分



「パネトーネ」…「早焼き」を使	って 234kcal
強力粉	250g
バター	25g
砂糖	大1(8.5g)
塩	小1(5g)
スキムミルク	大2(12g)
卵(溶く)	M寸1個(50g)
冷水(5℃)	130ml
ドライイースト	月13/ ₄ (4.9g)
※お好みのドライフルーツ	60g

※「レーズン」機能を使う。(P.19)

「果汁パン」 …「早焼き」を使っ	T 220kcal
強力粉	250g
バター	25g
砂糖	大1(8.5g)
塩	小 ³ / ₄ (3.8g)
スキムミルク	大2(12g)
卵(溶く)	M寸1個(50g)
トマト100%果汁(冷蔵庫で冷やす)	130ml
ドライイースト	月13/ ₄ (4.9g)
※ミックスベジタブル	70g
(ゆでて水けを切り、室温まで冷ます)	

※「レーズン」機能を使う。(P.19)

「オリーブパン」		
…「食パン」・「ソ	フト」を使って 185kg	cal
強力粉	250g	
バター	10g (ソフト食パンは15g)	
砂糖	大2 (17g)	
塩	小1 (5g)	
スキムミルク	大1 (6g)	
ハーブ(乾燥)	少々	
水	180ml	
ドライイースト	小1 (2.8g)	
※オリーブ	20g	

※「レーズン」機能を使う。(P.19)



「ひまわりの種 & ハニーパン」 … 「食パン」・「ソフト」を使って	218kcal
強力粉	250g
バター	15g
砂糖	大2(17g)
塩	小1(5g)
スキムミルク	大1(6g)
はちみつ	大さじ1
水	180ml
ドライイースト	小1 (2.8g)
※ひまわりの種	20g

※「レーズン」機能を使う。(P.19)

「オニオン&ベーコンパン」		
・・・「食パン」・「ソフト」を使って	224kcal	
基本配合(食パンまたはソフト食パン)		
※たまねぎ(みじん切り)	50g	
※ベーコン(1cm幅)	60g	

※「レーズン」機能を使う。(P.19)

「ブルーベリーパン」	
…「食パン」・「ソフト」を使っ	って 211kcal
基本配合(食パンまたはソフト食パ	ン)
※ブルーベリー	60g

※「レーズン! 機能を使う。(P.19)

「さつまいもとごまのデニッシュ	.J
・・・「デニッシュ」を使って	378kcal
基本配合(デニッシュ風食パン)	
※さつまいも(1cmの角切り)	50g
※黒ごま	大さじ1(10g)

※「後入れバター」を加えるときに入れる。(P.21)

パン生地をつくるパン生地

パン生地やピザ生地をつくって、 クロワッサン(P.29)やフォカッ チャ(P.31)などいろいろなパン をつくることができます。





準備 ①パンケースに、パン羽根をセットし、 (P.16) ② (ドライイースト以外の) 小麦粉や水を入れ、 ③イースト容器にドライイーストを入れる。

材料

「パン生地」	
強力粉	280g
バター	50g
砂糖	大3 ⁽ 25.5g)
スキムミルク	大2(12g)
塩	小1 (5g)
卯	M寸約 ¹ /2個(25g)
水※	150ml
ドライイースト	小1 (2.8g)

※室温25℃以上の時は、約5℃の冷水を使う。

「ピザ生地」	
強力粉	280g
バター	15g
砂糖	大1(8.5g)
スキムミルク	大1(6g)
塩	小1(5g)
水※	180ml
ドライイースト	小1 (2.8g)

※室温25℃以上の時は、約5℃の冷水を使う。

「ドライイースト」を選ぶ



「パン生地」または「ピザ生地」を選ぶ





■レーズンなどの具を入れるとき > レーズン (P.19) (パン生地のみ)

スタートする



ピッピッと鳴ったら「取消」を押して 生地をすぐ取り出す

いろいろなパンパン生地で

生地からパンをつくるときに使う道具














●スケッパー

●ふきん (水でぬらしてかたく絞る)

調理によって使う道具





●ラップ

●クッキングシート●霧吹き







●めん棒







材料(12個分) 135kcal(1個分)

パン生地 (P.27,34)	1回分
ドリール(溶き卵)	M寸1/2個 (25g)

バターロール


成形する







④生地の端を手前に引っ張りながら、しっかり巻く。 (巻き方が緩いと、発酵中に横に広がりやすく) しなります



発酵させる

⑤巻き終わりを下にして並べ、霧吹きをする。<a>4

⑥30~35℃で40~60分(約2倍の大きさに なるまで)発酵させたあと、ドリールを塗る。



焼く

⑦予熱した170~200℃のオーブンで約15 億 分焼く。残りの生地は、発酵しすぎないよ うに冷蔵庫へ。



あんぱん

① (バターロールの手順①の後) 牛地を直径 10cmに伸ばす。

②丸めたあんなどを①で包み、丸く形を整え、真ん中をくぼませる。 ③②を並べて霧吹きし、30~35℃で20~30分(約2倍の大きさになるまで)発酵させる。

④ドリール (溶き卵)を塗り、けしの実を振りかけ、予熱した170~190℃のオーブンで 約15分間焼く。

材料(12個分)

●ドライイースト使用

D1kcal(1個分
225g
55g
15g
大3 (25.5g)
大1 (6g)
小1 (5g)
M寸1/2個 (25g)
140ml
小1 (2.8g)
140g
M寸1/2個


- ※1 P.27の手順でつくる。
- ●天然酵母使用


パン生地 2C	4kcal (1個分)
┌強力粉	230g
薄力粉	50g
バター	15g
砂糖	大3 (25.5g)
※ スキムミルク	大1 (6g)
2 塩	小1 (5g)
溶き卵	M寸1/2個 (25g)
水	120ml
生種	大2 (25g)
折り込み用バター (1cm厚に切る)	140g
ドリール(溶き卵)	M寸1/2個


※2 P.34の手順でつくる。


クロワッサン


バターを折り込む














(7)⑤と⑥をさらに2回繰り返し、30~60分 冷やす。

成形する

⑧生地を2等分し、それぞれ18×40cmに 伸ばし、二等辺三角形に6等分する。

⑨端を引っ張りながら巻く。

⑩巻き終わりを下にして並べる。

発酵させる

①霧吹きをしてラップをかけ、室温で40~ 60分(約2倍の大きさになるまで)発酵さ せたあと、ドリールを塗る。

焼く

(12)予熱した200~220℃のオーブンで約10 分焼く。残りの生地は、発酵しすぎないよ うに冷蔵庫へ。



















①生地を約35gずつ分割し、きれいな面を出して丸め、ふきんをかけて10~20分休ませる。 ②円形に薄く伸ばし、ドーナツ型で抜く。

③30~35℃で20~30分(約2倍の大きさになるまで)発酵させる。

④約170℃の油で揚げ、仕上げにシナモン入りのグラニュー糖をまぶす。

フォカッチャ

ピザ生地をつくる

①パンケースにA → オリーブ油 → 水の順に入れ、 イースト容器にドライイーストを入れる。 ②「パン生地をつくる」(P.27)の手順でピザ生地をつくる。

成形する

③取り出した生地を2等分し、きれいな面を出して丸め、 ふきんをかけて10分休ませる。

発酵させる

④牛地をクッキングシートの上に載せて、 直径25cmの円形に伸ばす。 ⑤30~35℃で40~60分発酵させる。

焼く

⑥生地の表面に指でくぼみをつけ、オリーブ油(分量外)を塗る。 (7)Bを振りかけて、

予熱した180~200℃のオーブンで約15分焼く。

いろいろなパンパン生地で

ヨーグルトパン

パン牛地をつくる

①パンケースにA → プレーンヨーグルト → 牛乳の順に入れ、 イースト容器にドライイーストを入れる。

②「パン生地をつくる」(P.27)の手順でパン生地をつくる。

成形する

③取り出した生地を約50gずつ分割(10等 ④ 分) し、きれいな面を出して丸め、ふきんを かけて10~15分休ませる。

④並べて切り目を入れ、霧吹きする。



発酵させる

⑤30~35℃で40~60分(約2倍になるまで)発酵させる。

焼く

⑥ドリールを塗り、予熱した180~200℃のオーブンで約15分 焼く。

材料(10個分) 131kcal(1個分)

プレーンヨーグルト 150g

250g

30g

15g

70ml

M寸1/2個

(25g)

小1 (5g)

小1 (2.8g)

パン生地

┌強力粉

バター

ドライイースト

ドリール (溶き卵)

A 全粒粉

L塩

材料(8個分) 151kcal(1個分)

パン生地		
	┌強力粉	280g
	A 砂糖	大3 (25.5g)
	L塩	小1 (5g)
	サラダ油	小さじ2
	水	180ml
	ドライイースト	小1 (2.8g)

そのまま 食べてもOKだけど、 横半分に切って、レタスや ハム、チーズ、ジャムなど を挟んでいただくのも おすすめ!

ベーグル

パン牛地をつくる

①パンケースにA → サラダ油 → 水の順に入れ、 イースト容器にドライイーストを入れる。

②[パン生地をつくる] (P.27)の手順で生地をつくる。

成形する

③取り出した生地を約60gずつ分割(8等分)し、きれいな面を出し て丸め、ふきんをかけて10分休ませる。

④生地の中央に指を入れて回しながら穴を大きくし、ドーナツ状に する。

発酵させる

⑤打ち粉をしたクッキングシートの上に並べ 30~35℃で約40分(約2倍になるまで) 発酵させる。

ゆでる

⑥熱湯で両面30秒ずつゆで、水けを切る。

焼く

⑦クッキングシートを敷いた天板に並べ、 予熱した170~190℃のオーブンで 約15~20分焼く。





ピザをつくる

ピザ生地で

材料(直径25cm 2枚分)

ピザ生地

A 砂糖

┌強力粉

オリーブ油

ドライイースト

し (または塩)

₋ローズマリー

B クリスタルソルト 適量

592kcal(1枚分)

大1 (8.5g)

小1 (2.8g)

小1 (5g)

大さじ1

180ml

適量

280g



材料(直径25cm 2枚分) 1.120kcal(1枚分)

	<u>uuuui</u>
ピザ生地 (P.27)	1回分
ピザソース	大さじ4
ピザ用チーズ	200g
トッピング(例)	
┌たまねぎ(薄切り)	小1個
サラミ(薄切り)	10枚
ベーコン	2枚
マッシュルーム(薄切り)	6個
しピーマン (薄切り)	2個

ピザ

成形する

①生地をスケッパーで2等分し、きれいな面 を出して丸める。

(薄めのピザ牛地の場合は3等分)

②ふきんをかけて10~20分休ませる。

③クッキングシートに載せ、直径25cmに 伸ばす。

④フォークで穴を開ける。

具を載せる

⑤ピザソースを塗り、トッピングを並べ、ピザ 4 用チーズを載せる。

焼く

⑥予熱した180~200℃のオーブンで約15分焼く。 残りの生地は、発酵しすぎないように冷蔵庫へ。





いろいろなパ

ベーカリーで つくる (P.35)

> ●生種をつくるの に、24時間かか ります。

パンケースを取り出して 『ン羽根を



①パンケースを 矢印方向に ひねる。

パン羽根 ※3cm程動きます

②上に取り出す。

③パン羽根をし っかり押し込 み取り付ける。

取り付け軸 ※周りにパン生地など が付いていないこと

「天然酵母食パン」	202kcal (6枚切1 枚分)
強力粉	300g
砂糖	大2 (17g)
塩	小1 (5g)
水※	180ml
生種	大2 (25g)

※室温25℃以上のときは、約5℃の冷水を

●室温が30℃以上になると出来栄えが悪く なります。

パンケースに 生種を入れる



パンケースに 強力粉や水など を入れる



①強力粉など を中央を高く して入れる。

②水を、周囲に 回しながら入 れる。



■レーズンなどの具を入れる とき→(P.19)

天然酵母」を選ぶ



天然酵母 📕





■レーズンなどの具を入れるとき

レーズン (P.19)

■焼き色を選ぶとき⇒

予約 (P.18)

焼き色

(P.18)

■でき上がり時刻を予約するとき→

スタートする





●でき上がり時刻の目安。

焼き上がったら(ピッピッ音) 電源を切る



①「取消」を押し、 ②電源プラグを 抜く。


すぐ取り出して、 あら熱をとる





●焼き上がりの大きさは、温度、 湿度、材料により変わります。

大きさの目安



小さいとき 大きいとき

32

天然酵母パン生地をつくるパン生地

生地をつくって、 クロワッサン(P.29)など いろいろな天然酵母パンを つくることができます。





準備 ①生種をつくる (P.35)

(P.32) ②パンケースに、パン羽根をセットし、 ③先に生種を入れ、そのあと小麦粉や水などを入れる。

材料

かき混ぜてから はかる!

ン生地」		
300g		
10g		
大2 (17g)		
ЛЛ (5g)		
160ml		
大2 (25g)		

※室温25℃以上の時は、約5℃の冷水を使う。

- ■パン生地がべたつくときは ドライイーストでつくった生地より、 へたつきやすくなっています
- →取り出した生地をボウルに入れ、ラップ をして冷蔵庫で30~60分休ませる。
- →打ち粉をする。 (強力粉をこね板・めん棒・生地に振る)




「天然酵母」を選ぶ







「パン生地」を選ぶ





■レーズンなどの具を入れるとき⇒ レーズン




(P.19)

スタートする



ピッピッと鳴ったら「取消」を押して 生地をすぐ取り出す

生種をつくる生種おこし



材料

- ①生種容器に水を入れ、
- ② 「ホシノ天然酵母パン種」 (元種)を入れて、充分かき混ぜる。
- ③生種容器のふたをする。
- ④パンケースに生種容器を入れる。(羽根は付けない)

1週間以内に 使い切る!

「牛種」

●パンづくり 4~5回分 ホシノ天然酵母パン種 大5 (50g) 100ml 水(約30℃) ●パンづくり 約3回分 ホシノ天然酵母パン種 大3 (30g)


60ml

●水温が高すぎたり低すぎたりすると、生種が うまくおこせないことがあります。


■生種はなま物です!

水(約30℃)

- →必ず冷蔵庫に入れ、 1週間以内に使い切る。 / 冷凍や常温では発酵) 力がなくなります
- →新しい生種と古い生種 を混ぜない。



があります



「天然酵母」を選ぶ







「生種おこし」を選ぶ





スタートする





●でき上がるまで、途中で取り出さない でください。

ピッピッと鳴ったら「取消」を押して 生種容器をすぐ取り出し、 冷蔵庫で保存する

●放置すると発酵が弱まり、パンが膨らみません。

ケーキをつくる



準備 ①パンケースに、パン羽根をセットし、 ②バター、砂糖、牛乳、卵の順に入れ、 ③合わせてふるったAを入れる。

材料

「バターケーキ」 256kcal (8等分1切れ) 無塩バター (1cm角に切る) 110g 100g 牛乳 大さじ1 (15ml) M寸2個(100g) 卵(溶く) A「薄力粉 180g 「ベーキングパウダー 7g

■お好みの材料や具でアレンジできます! 固形のものは、粉落しのときにまんべん\ なく入れる



(15g)





(アールグレイ) (40g)

くるみ

- ■手順3で15分以上経過したときは 自動的に「ねり」がスタートします。 / 粉落しを行わないため、焼き上がった \ √ケーキの表面は汚くなります
- ■手順3で間違って「取消」を押したときは 10分以内に「スタート」を押すと復帰しま す。(1回のみ。他のキーを押すと無効)
- ●バターケーキに近いでき上がりになります。 [′]市販のスポンジケーキのようにはなりま^ヽ \tJA,

「ケーキ」を選ぶ



ドライイ-スト **■** 天然酵母 **■ ケーキ ■** うどん・パスタ **■** も ち **■**



■焼き色を選ぶとき⇒ 焼き色 (P.18) スタートする





ピッピッと鳴ったら、15分以内に ふたを開けて

- 粉落しをする
 - ●ゴムへらなどで周囲の粉を落とす。 (金属製のへらなどを使うと、フッ素樹脂を傷めます)
 - 「取消 | を押さない

再度、スタートする





ピッピッと鳴ったら、「取消」を押して ケーキを取り出す ●勢いよく振って取り出すと、形くずれします。

焼き足りないときは「追い焼き」

焼き上がり後、2回まで追い焼きできます。

※「追い焼き」を受け付けるのは焼き上がり後、約15分です。 庫内温度が低くなると受け付けません。

(1)「ケーキ」を選ぶ





2焼く時間を合わせる





●1分~20分まで設定できます。

③スタートする





■追い焼きを取り消すときは⇒「取消」長押し

●エネルギー目安表示 8等分1切れ分

<u>production of the same of the</u>	
「レモンケーキ」	261kcal
無塩バター(1cm角に切る)	110g
砂糖	100g
牛乳	大さじ1(15ml)
卵(溶く)	M寸2個 (100g)
ラム酒 (またはブランデー)	大さじ1
△□薄力粉	180g
^_ ベーキングパウダー	7g
※レモンの皮(すりおりしたもの)	1個分

※粉落としのときに入れる

「チョコケーキ」	298kcal
無塩バター(1cm角に切る)	100g
砂糖	100g
卵(溶く)	M寸2個 (100g)
Γココア	大さじ2 ¹ / ₂ (15g)
A 薄力粉	180g
_ ベーキングパウダー	7g
チョコチップ※	50g
※オレンジピール(5mm~1 om角(刻む)	40g

※粉落としのときに入れる

「かぼちゃケーキ」	250kcal
無塩バター(1cm角に切る)	100g
砂糖	80g
卵(溶く)	M寸2個 (100g)
牛乳	大さじ2(30ml)
かぼちゃ(2cm角に切りやわらかくする)	100g
∧□ 薄力粉	180g
^_ ベーキングパウダー	7g
	·

	05000000
「抹茶甘納豆ケーキ」	256kcal
無塩バター(1cm角に切る)	80g
砂糖	100g
卵(溶く)	M寸3個 (150g)
┌抹茶	小さじ11/ ₂ (3g)
A 薄力粉	180g
_ ベーキングパウダー	7g
※甘納豆(5mm位の大きさに刻む)	50g

※粉落としのときに入れる



- ②ボウルなどでAを混ぜ合わせる。
- ③別容器でBを混ぜ合わせる。
- ④パンケースにA→Bの順に入れる。(パスタ生地は、最後にオリーブ油を入れる)

材料(そばやラーメン生地はつくれません)

「うどん」(3~4人分)	284kcal
	150g
· AL 薄力粉	150g
□「塩	小2 (10g)
B[^塩 ぬるま湯※1	150ml
打ち粉 ^{※2}	適量

※1 ぬるま湯の温度は35~40℃。 ※2 打ち粉にはかたくり粉や強力粉などを使う。

「パスタ 」 (約3~4人分	302kcal
A[強力粉 デュラムセモリナ粉※1	150g
^しデュラムセモリナ粉※1	150g
_「 塩	小1 (5g)
B 卵(溶く)	M寸1個(50g)
^L 水	110ml
オリーブ油	小さじ1
打ち粉 ^{※2}	適量

- ※1パスタ用の小麦粉。全国の百貨店等で お買い求めいただけます。
- ※2 打ち粉にはかたくり粉や強力粉などを使う

■カラフルなアレンジパスタもつくれます!

- →野菜などを一度ゆでて、フードプロセッサ 一などでペースト状にしてパンケースに 入れる。
- 減らす。
- →加える材料分だけ 水の量を10~30ml (基本量は110ml)
- ※黒練りごま 大さじ1入り · · · 水量110ml トマトピューレ 大さじ3入り… 水量80ml ほうれん草ペースト 50g入り · · · 水量80ml

「うどん・パスタ」を選ぶ



(長押し)

スタートする



ピッピッと鳴ったら、「取消」を押して 生地をすぐ取り出す

きれいな面を表にして丸め、ラップなどで包んで 休ませる

- ●うどん…室温で約2時間(室温が高いときは冷蔵庫で)
- ●パスタ…冷蔵庫で約1時間

させない

■保存するときは

- ・冷蔵庫(保存期間2~3日)
- →打ち粉をしてラップに包む。
- ・冷凍庫(保存期間約1か月)
- →めんの太さに切ってから (P.39) ラップに包む。



●市販の乾燥パスタとは、外観や

めんのかたさ、食感が異なります。

うどん

伸ばす

- ①包工やスケッパーで2~4等分に切り分け る。
- ②打ち粉をし、めん棒で中心から 端に向かって、約3mmの厚みになるまで

/ 冷蔵していた生地は、常温に戻してかり √ら伸ばす



③牛地を折り畳み、端から約3mm幅に切る。 (切りにくいときは、生地に打ち粉をする)

ゆでる

- ④大きななべにたっぷりの湯を沸かし、生地 に付いた打ち粉を払ってから、ゆでる。 (ゆで時間の目安は、8~13分)
- ⑤冷水で洗ってぬめりを取り、水けを切る。







パスタ

伸ばす

①包丁やスケッパーで4等分に切り分ける。 ②打ち粉をし、めん棒で中心から端に向かっ て、約1mmの厚みになるまで伸ばす。

切る

- ③表面に打ち粉をし、端からロール状に巻い て、約5mm幅に切る。
- /ゆでると少し膨らむので、少し細めに、
- 4)めんをほどき、打ち粉をする。

ゆでる

- ⑤大きななべにたっぷりの湯を沸かし、生地 に付いた打ち粉を払ってからゆでる。 (ゆで時間の目安は、3~5分)
- ●手順①~③では、パスタマシンも使えま す。(生地にしっかり打ち粉をする)







うどん・パスタをつくる

38

準備 ①もち米を洗う。(水がきれいになるまで)

※もち米は水に浸さない。(もちがやわらかくなります)

- ②ザルで30分水を切る。
- ③パンケースに、めん・もち羽根をセットし、
- ④もち米を入れ、水を入れる。

材料

「もち」 (1個約35gの丸もち)	2合 約12個	3合 約18個
もち米	280g (約2合分)	420g 約3合分)
水	180ml	260ml

※もち米1合は約140g

■お好みのやわらかさにするには、 水の量で調整を!



- ■手順3で30分経過したときは
- 自動的につき始めます。(ふたは閉まったまま) ※もちがやわらかくなり、取り出しにくく なります。
- ■手順3で間違って「取消」を押したときは 10分以内に「スタート」を押すと復帰しま す。(1回のみ。他のキーを押すと無効)
- ■もち米を水に浸したときは もち米が吸水した分、水を減らしてください。 <減らす目安>

【2合】80ml 【3合】140ml

よもぎや桜えびなどは、 もちをつき始めたら入れることができます。 ※豆などかたいものは入れないで! (パンケースのフッ素樹脂がはがれる原因


「もち」を選ぶ



ドライイ-スト **■** 天然酵母 **■ ケーキ ■** うどんパスタ **■** も **ち ■**



スタートする



ピッピッと 鳴ったら、 ふたを開ける

● 「取消」を押さない



ふたを開けたまま すぐ、スタートする





■つきたてのもちに、好みの材料をからませて…







きなこもち



おろしもち

■途中で混ぜて…



草もち

もちをつき始めたら、よもぎ 30~50gと塩少量を少しず つ入れる。

/よもぎの葉は、ゆでて冷水、 でアク抜きし、細かく刻ん で、よく絞っておく

ピッピッと鳴ったら、「取消」を押して パンケースをすぐ取り出し、 パンケースにさわれるぐらいまで 冷ます (5~10分)

もちを取り出す (底から持ち上げるように)



もちをちぎって、丸める



- ■すぐ食べるとき ⇒手を水でぬらしておく。 ■保存するとき ⇒ 手に、もちとり粉を付けておく。

- ●もちの出来栄えは、水の量、もち米の量や 種類、新米か古米かなどによって変わり ます。
- ●放置しすぎると、もちの表面がかたくな ります。

■もちの上手な保存方法は…

①もちが冷めてから、もちとり粉をよく払い、

② [部屋に置くときは] 湿度や温度の低い所で2日以内。 「冷凍庫に入れるときは〕 ポリ袋を2重にして入れ、 口を閉じて1か月以内。

> もちの保存は もちとり粉を付けずに、 直接ラップに包むと 簡単!



もちをつくる



フッ素樹脂を 傷めないために… ●早めに洗って乾かす!

(汚れた状態や水につけた状態で放置しない)

●柔らかいスポンジで洗う! /磨き粉や金属製たわし、スポント ジのナイロン面、ナイロン製ネ ットに入ったスポンジ、食器洗 い乾燥機で洗わない



パンケース・羽根

残った生地を取り除き、 水洗いする



①パンケース に湯を少し 入れる。 /生地がふや \ け、取りやす くなる



②パンケース と羽根を水 洗いする。

●取り付け軸 の周りに生 地などを残 さない。 残っている とパンケー スのフッ素 を傷めます



●取り付け軸に生地が残って

いると、羽根が外れやすく

なったり、パンの中に残り

やすくなります。

③羽根や取り 付け軸につ まった生地 などを竹ぐ しで取る。

生種容器

台所用洗剤(中性)で

しっかり洗い、乾燥させる



- ●生種が残っていると、雑菌が繁殖して腐敗 し、次の生種おこしがうまくできません。
- ■もし、腐敗してしまったときは ①薄めた台所用塩素系漂白剤につける。 ②よくすすぐ。

ふた

固く絞った

ぬれぶきんでふく

●お手入れ後、開閉弁がイースト を落とす穴をふさいでいること を確認する。





上ふた

取り外して、水洗いする



外さない

イースト容器

固く絞った

ぬれぶきんでふき取り、 自然乾燥させる

からぶきすると、 静電気でドライ イーストが落ち なくなります。



イースト容器は からぶきしない!

静電気でドライイーストが 落ちなくなります

レーズン・ナッツ容器

取り外して、水洗いする







本体

固く絞った

ぬれぶきんで ふく

●庫内に飛び散った具材 などは、取り除く。



開く。

お手入れする



こんなときは

ここを確認してください

●温度や湿度、材料、予約時間などの条件で、形や膨らみが変わります。

- ●レーズンなどの具を入れすぎていませんか?
- ●室温が高すぎませんか?(室温が高すぎると、出来栄えが悪くなります)
- ➡粉などを冷蔵庫で冷やしてください。

膨らみが足りない



大きさの目安 (食パン、ソフト食パンの場合)



15cm

「早焼き、フランス、全粒粉※、 デニッシュ、天然酵母食パン



13cm

※日清製粉製全粒粉50%配合

(メロンパンの場合)



10cm 天然酵母

●はかりで重さをはかりましたか?

- (付属の計量カップは使えません) ●タンパク質12~15%以外の小麦粉を使っていませんか? (P48)
- ●強力粉を使いましたか?
- ●古い小麦粉を使っていませんか?
- <デニッシュ風食パン・フランスパンは…>
- ●強力粉と薄力粉の割合をまちがえていませんか?

●少なすぎませんか?

- <早焼き・デニッシュ風・フランス・全粒粉・メロンパンは…>
- ●常に、約5℃の冷水を使っていますか?
- <室温25℃以上のときは…>
- ●約5℃の冷水を使っていますか?

砂糖 ●少なすぎませんか?

<天然酵母パン以外は…>

- ●予備発酵のいらないものを使っていますか?
- ●イースト容器に入れていますか?
- ●少なすぎませんか?
- ●冷蔵庫で保存していますか? (P.12)
- ●賞味期限切れのものを使っていませんか?

<天然酵母パンは…>

- ●「ホシノ天然酵母パン種」で作った生種を使いましたか?
- ●生種はかき混ぜてからはかりましたか?
- ●パンケースに入れていますか?
- ●少なすぎませんか?

膨らみすぎている



大きさの目安



小麦粉

ドライイースト

小麦粉

水

- ●多すぎませんか?
- ●パン専用小麦粉を使っていませんか? (P.48)

水

●多すぎませんか?

ドライイースト 生種

- ●多すぎませんか?
- →指定どおりの量で膨らみすぎるときは、ドライイースト・ 生種か、砂糖を1/4~1/2量減らしてみてください。
- ●標高が1,000mを超える地域では、膨らみすぎることがあり 末す。

こんなときは

全く膨らまない

(全体が白く、だんご状)

ドライイースト



●ドライイーストや生種を入れ忘れていませんか?

ここを確認してください

- ●保存状態が悪いもの、賞味期限、使用期限を超えたものを使っ ていませんか?
- ●パン羽根を付け忘れていませんか?
- ●途中で停電しませんでしたか?

日によって形や 膨らみが違う



●手づくりパンは、以下のような条件で、日によって形や膨らみ方が変わります!

夏場など室温が高いとき

運転中に室温が変化したとき(エアコンを途中で切ったときなど)

たんぱく質の量がいつもより少ない小麦粉で焼いたとき 材料の種類・質

保存状態が悪かったり、賞味期限切れのドライイーストを使ったとき

底がべたつく、 側面が 大きく へこむ

- ●焼き上がったパンを、すぐにパンケースから取り出し、足つき網などの上であら 熱をとりましたか?
- ●室温が高いときは、水を10ml減らすと効果があります。

上部が凹んでいる (外皮は焼けている)

天面が 平らで 四角い



- ●小麦粉が少なすぎませんか?
- ●水が多すぎませんか?
- <全粒粉パンは…>
- ●全粒粉の配合率100%にしていませんか?
- ➡配合率を70%以下にしてください。
- 底に大きな穴があく。 つぶれる



- ●パン羽根の形状あとは残ります。
- ●パンを取り出すときに、パンケースの底の部分を触りません でしたか?(羽根が回り、パンをつぶすことがあります)



周囲に粉が 残っている

- ●小麦粉が多すぎませんか?
- ●水が少なすぎませんか?

(デニッシュ風食パンの) 底に油がたまる、 皮が油っぽい、 バターむらができる

- ●バターを1cm角に切り、冷凍したものを使いましたか? ●バターをブザーが鳴ってから10分以内に入れましたか?
- \bullet バターをバラバラにほぐして入れましたか?

食パンが思った色に 焼き上がらない

●焼き色を変える(P.18)か、砂糖の量で調節してください。 砂糖の量を減らすとやや薄くなり、増やすとやや濃くなります。

外皮がかたい

●外皮は、人肌程度に冷ましてからポリ袋に入れておくと、やわらかくなります。

フランスパンは、焼 き立てのアツアツ感 を感じない

●フランスパンは、温度が高い状態では取り出しにくいため、でき上がり前に温度 を少し下げてから、でき上がりをお知らせするようにしているためです。

うまくできない

うまくできない!

こんなときは

デニッシュ風食パンの サクサク感が少ない

成形・発酵させた 生地がベタッとして いる

クロワッサンが うまくできない

メロンパンの クッキー生地が 割れる

メロンパンの クッキー生地が やわらかくダレた 感じになる

メロンパンの クッキー生地が 片寄っている

メロンパンの クッキー生地が 天面に載っていない

メロンパンの クッキー生地が パンケースから はみ出している

ここを確認してください

- ●切ったパンをトーストすると、よりサクサクとした食感になります。
- ●発酵が長すぎると生地が垂れてしまい、ベタッとした仕上がりになります。発 酵時間は、パンの種類などによりますが、一般には、膨らんだ生地の横を指先で 軽く押さえ、ゆっくり戻るようなら発酵完了です。
- ●包み込むバターが溶けると、うまく層になりません。 生地を冷蔵庫でよく冷やしてから、バターを包み込ん でください。

※特に、室温が高いときはバターが溶けやすいため、長め に冷やす。



- ●クッキー生地を充分混ぜましたか?
- ●クッキー生地をなめらかな状態でまとめましたか?
- ●クッキー生地をパン生地に無理に巻き込もうとしませんでしたか?
- ※クッキー生地はパン生地に載せるだけにする。
 - (軽く押さえて密着させると形よく仕上がります。)
- ●格子模様を深く入れてませんか?
- ●バターをやわらかくするときに溶けてしまい、液体分が多い生地になったため
- ※バターが溶けてしまうと、生地を冷やしてもダレやすくちぎれやすい生地にな ります。
- ●パン生地を中央に置き直しましたか?
- ●クッキー生地が冷えすぎてかたくなりすぎていませんか?
- ※「作業10分後」の表示でクッキー生地を冷蔵庫から出し、めん棒で伸ばします。 クッキー生地がしなやかに曲がるくらいが良いでしょう。

●クッキー生地を載せるときに、周囲を軽く押さえましたか? ※押し込んでしまうと、焼き上がり時、クッキー生地の表面が割れます。

こんなときは

ここを確認してください

膨らみが足りない

- ●材料を分量どおり入れましたか?
- ●ベーキングパウダーを入れましたか?
- ●薄力粉とベーキングパウダーはふるって入れましたか?

上部にバターが 残っている

- ●バターは1cm角に切りましたか?
- ●バターは常温に戻しましたか?
- ●材料を順番どおりに入れましたか?

周囲に粉が くっついている

- ●粉落しをしましたか?
 - ●材料を順番どおりに入れましたか?

思ったような ケーキにならない

● 「ケーキ | コースで焼くケーキはバターケーキに近い出来上がりになり、 市販のスポンジケーキのような焼き上がりにはなりません。 薄力粉の量を160gに減らすと、若干ふんわりしたケーキになります。

●めん・もち羽根とまちがえて、パン羽根を付けていませんか?

●小麦粉をよく混ぜてからパンケースに入れましたか?

●うどんの場合、水はぬるま湯を使いましたか?

ダマになる

生地が手に くっついて まとまらない

●小麦粉が少なすぎませんか?

●小麦粉が少なすぎませんか?

●打ち粉をしましたか?

●水が多すぎませんか?

●水が多すぎませんか?

めんがくっつく

ついたもちに粒々が 残っている

- ●めん状に切ってから、時間がたっていませんか? ●打ち粉を充分にしましたか?
- ●もち米が多すぎませんか?
- ●水が少なすぎませんか?
- ●もち米の水切りのとき、米が乾燥しすぎていませんか? (空調の風に直接当たっているなど)
- ●うるち米が混ざっていませんか?

●古米を使っていませんか?

うまくできない

小麦粉には、たんぱく質(グルテン)量の多い強力粉(12~15%)が適しています。国内産の小麦でつくった小麦粉は、グルテン量が少なめのものが多く、銘柄や収穫時期などによってグルテン量が異なるため、でき上がりやパンの膨らみ方に差ができます。



専用小麦粉でつくれる?

パン


→日清製粉「カメリヤ」をおすすめします。

つくれますが、水量を調節する必要があります。パンが膨らみすぎたり、パンの上部に空洞ができることがありますので、水量を5~10%減らしてください。

〔うどん(中力粉)〕

生地がかたい場合は水を10ml増やし、やわらかい場合には10ml減らしてください。

バターやスキムミルク の代わりに他の材料が 使える? 使えます。バターの代わりには、マーガリン、ショートニングなど固形の油脂を同量でお使いください。





市販の料理の本の分量でつくれる?

本書は、このホームベーカリーに合わせた分量にしていますので、違った分量でつくるとうまくできないことがあります。

もしつくるときは下記の方法でお試しください。(パンのみ)

- ① 生地をつくるコースで。
- ② 小麦粉容量は「280g」とし、液体(水·卵など)は 小麦粉の65~60%に。



半斤のパンも つくれる? 材料を半分にしても、「ねり」や「ガス抜き」の強さがキツくなりすぎるな ど、ホームベーカリーの調理工程と合わないため、できません。

自家製の天然酵母は 使える? 発酵力が不安定になりがちで、うまくできません。

→比較的発酵力が安定している「ホシノ天然酵母パン種」を お使いください。



天然酵母パン種や生種 の保存方法は?

天然酵母パン種(P.9)

高温に弱いため、しっかり密封して冷蔵庫で保存。

●賞味期限までに使ってください。



生種容器に入れたまま、ふたをして冷蔵庫で保存。

●1週間以内に使い切ってください。



ドライイーストの 保存方法は? 冷蔵庫で保存してください。(開封後は必ず密封する)

●賞味期限までに使ってください。

パンミックスは、 天然酵母のコースで 使える? 食パンミックス・食パンスイートミックスが使えます。

→添付のドライイーストの代わりに、パンミックス1袋に対し、 生種(大2)、水(170ml)を入れる。



デニッシュ風食パンの 「後入れ用バター」は冷 凍しなくても使える? 冷凍していないバターを使うと、パンケースに入れた直後にバターが溶けてしまい、デニッシュ風にはなりません。

バターは1cm角に切り、一晩以上冷凍したものをお使いください。

メロンパンのクッキー 生地は冷凍しておいて も使える?

お使いいただけます。

事前に自然解凍させ、パン生地に載せるときにかたすぎないようご注意ください。

デュラムセモリナ粉は どこで購入できますか? 全国の百貨店でお買い求めいただけます。

打ち粉は何を使ったら いいですか?

かたくり粉をおすすめします。

その他、コーンスターチや小麦粉などもお使いいただけます。

一晩、水に浸したもち 米は使えますか? お使いいただけますが、やわらかくなりすぎるため、基本的にはおすすめできません。

米が水を吸った分(2合:80ml、3合:140ml)水を減らしてください。

食パンは角形に焼き上 げられる? ホームベーカリーで焼けるパンは、焼き上げるときに生地が 膨張して上に伸びる(「釜のび」)山形パンです。



失敗した生地は 再利用できる?

> **例** 生地のままで焼けて いないとき

> > …など

ドーナツやピザなどに利用できます。


以下のどの状態で止まっているかを確認して、次のようにします。

(ドライイ―ストを使うコ―ス)

- ●ドライイーストがイースト容器に残っているとき
- →「ピザ」コースに合わせて再スタートさせて生地を作り、 ドーナツ(P.29)やピザ(P.31)に!
- ●ドライイーストがイースト容器に残っていないとき
- →牛地を取り出して、ドーナッ(P.29)やピザ(P.31)に!

天然酵母を使うコース

→生地を取り出してドーナツ(P.29)に!



48

存できる?


食パンや生地は冷凍保

切ります。

食パン スライスして、1枚ずつラップで包んで冷凍。

●パンを寝かし、パン切り包丁を前後に動かして。


焼き上がり直後は切りにくいため、少し時間をおいてから



●おいしさを保つ冷凍期間は約2か月です。

(バターロール)

成形、発酵させたものをバットに並べ、ラップをかけて 冷凍し、凍ってからポリ袋にまとめて保存。 焼くときは、30~35℃で解凍してからドリール(溶き卵)



●急ぐ場合は、凍ったままドリールを塗り、焼き時間を 約5分間長めにする。

伸ばした生地をラップで包んで冷凍。 焼くときは、凍ったまま具を載せて焼きます。



天然酵母とドライイー ストでは、食パンの出 来栄えが少し違うよう に思うのですが?

天然酵母は次のような特徴があります。

- ●高さはやや小ぶりの場合があり、色は濃いめ。

皮はおかきやしょうゆのような香りで、味はかすかな酸味と甘味がある。

- ●生地のキメはやや粗め。
- ●食感はもっちりとして歯ごたえがある。

焼き上げの時のにおいも「ヨーグルトのような発酵臭」がします。

市販の乾燥パスタと食 感が違いますが?

乾燥パスタとは調理法が異なるため、外観やめんのかたさ、弾力が異なりま す。

めんがうまく切れない のですが?

計量を正確に行い、生地に打ち粉を充分してください。

「まちがえた!」と思ったら…

材料を入れ忘れて

スタートした!

生種以外の材料は、次の時間内に入れることができます。 ただし、最初の「ねり」工程で材料がよく混ざらないため、パンがうまくできな いことがあります。 コ わざわ ナーナナルハ

入れ忘れた材料	入れられる時間
バター 砂糖 スキムミルク 塩	「ドライイースト」コース ドライイーストが投入されるまでに、パンケースに入れる。 ・「ピザ生地」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ドライイースト	ドライイーストが投入されるまでに、イースト容器に入れる。 ・「ピザ生地」・・・・・・1分以内・「デニッシュ」・・・・・・・・・・5分以内・他のメニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20分以内

コースやメニュー、「レー ズン」、「焼き色」をまちが えてスタートした!

スタート直後なら、やり直しができます。「取消」キーを長めに押して中止し、 正しいコース・メニュー※・焼き色でスタートさせてください。 ※「ソフト食パン」には変更しないでください。(最初の工程が違うため)

違う羽根を取り付けて スタートした!

「取消」キーを長めに押して中止し、正しい羽根に付け替えてスタートさせてく ださい。(そのままにすると羽根の回転が止まる可能性があります。)

電源プラグを抜いた!

電源プラグを抜いても10分以内に差せば、復帰します。 ※「スタート」キーは押さないでください。

途中でまちがって「取消」 を押した!

10分以内に「スタート」を押すと復帰します。 ※1回のみ有効。他のキーは押さないでください。

■失敗してしまった生地は、再利用してピザやドーナツにすることができます。(P.29,49)

よくあるご質 問 「まちがえた!」と思ったら・

故障かな?

まずは次の内容をお調べになり、なお異常のあるときは、すぐに本製品をお買い上げの販売店へご相談ください。

こんなときは

原因

直し方

キー操作ができない

●電源プラグが抜けていませんか?

電源プラグを差し込む。

スタートしても 動かない (練らない)

●「ソフト食パン」コースの工程は「ねかし」から始まるため、最初は動きません。

●ドライイーストが自動的に投入されるタイミングは、コースや室温により異なります。 ・「ソフト食パン コースは、2回に分けて投入される。

ドライイーストが 落ちない

●イースト容器がぬれていたり、 静電気が帯電しているためです。

よく絞ったふきんでふき、 自然乾燥させる。

●ドライイーストが湿っていませんか?

新しいドライイーストを使う。

途中で運転が 止まった (現在の時刻を表示)

●調理中に約10分を超える停電があると、 運転を中止します。

生地の状態で止まっていたら、 生地が利用できます。(P.49)

予約したい時刻に 合わせられない

●予約できない時刻に合わせようとしていま せんか?

コースによって、焼き上げまでに必要な時間 は異なります。

次の範囲内で合わせてください。 現在時刻の

●「食パン」 4時間10分~13時間後

- ●「ソフト食パン」 5時間10分~13時間後
- **●**「フランスパン」 6時間40分~13時間後
- ●「全粒粉パン」 5時間10分~13時間後
- ●「天然酵母食パン」 7時間10分~10時間後

予約したのに すぐに練りだす

●ドライイーストを使う「食パン1・「フランスパン1・「全粒粉パン1コースでは、 最初の「ねり」工程だけを予約スタート直後に行います。(P.15)

使用中や予約中、 音がする

以下のような音がしても、異常ではありません。

- ●もちをついたり、牛地の「ねり」や「ガス抜き」をするとき
 - ・「ギィ―ギィ―」「パタパタ」・・・・生地を練るときの音
- ・「カチャカチャ」・・・・・・・・・・・もちをつくときの音
- ●ドライイーストやレーズン・ナッツ容器の材料がパンケースに投入されるとき ・「ガチャンガチャン」・・・開閉弁、開閉板の音

出い を表示

●連続使用で、庫内が高温(40℃以上) になっています。

ふたを開けて、庫内を充分冷やす。 (でき上がり直後で、1時間程度)

停電有 を表示

- ●調理中に約10分以内の停電があったことをお知らせします。 停電回復後は、自動的に運転を続けます。(パンの出来栄えは悪くなることがある)
- ●調理中に電源プラグを抜き差ししても、表示します。

こんなときは

原因

直し方

羽根がガタつく

●羽根と主軸との間にすきまを設けているためです。(先端で3cmほど動きます)

現在時刻表示が 薄い、消えた

- ●リチウム電池の寿命(約2年)です。
- ※交換するまでの間も、電源プラグを差すと使える。 ただし、電池ホルダーは取り付けておく。 (異物などが入るおそれ)
- ※タイマーを使うときは、そのつど、現在時刻を合 わせる。

電池を外して交換する。(P.7)

●必ず電源プラグを差し込んだ状態で 行う。



※前後にひねって取り外す コイン形リチウム電池

羽根を確実に取り付ける。(P.16)

羽根を取り付けた状態で、羽根の

取り付け軸が回らない場合は、

主軸受けを交換する。 (お買い上げの販売店へ)

番: CR2354 ●品

●希望小売価格:315円

(税込·2007年9月現在)


粉の状態のまま 焼けていない

●羽根を付け忘れていませんか?

●パンケース内部の羽根の取り付け軸が、 固くて回らなくなっていませんか?

パンケースの 底から生地が 漏れる

●ご使用に伴い、パンケー スの排出口から少量の 生地が出てきます。(回 転部の中に入った生地 が回転を妨げないよう に排出される) 異常では ありませんが、羽根の取 り付け軸が回るか確認 してください。



(パンケースの底)

主軸受け(完成)

●品 番 ADA29-143

取り付け軸

●希望小売価格 1,365円 (税込·2007年9月現在)

パンケースの 底が黒くなる

- ●パンケースの底は、練るときにこすれ黒くなることがあります。 黒くなったときは、湿らせたキッチンペーパーなどでふきとってください。
- ●使い始めは、煙やにおいが出ることがありますが、ご使用に伴い出なくなります。使用上、差し支えありません。

次の場合は、お買い上げの販売店に修理をご相談ください

途中で回転が 止まる (羽根が回らない)

●材料が多すぎたり、羽根にかたい材料が引っ掛かってモーターに負担が掛かると、 保護装置が働き、途中で回転が止まります。 (でき上がっても、粉の状態で残り、焼けていない)

╏││を表示

- ●温度センサーの故障です。
- HIII を表示
- ●制御基板の故障です。

故障かなっ

保証とアフターサービス(よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

●修理は

サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!

●使いかた・お買い物などのお問い合わせは 「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保管してください。 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このホームベーカリーの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

「故障かな?」(P.52~53)に従ってご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って出張修理をさせていただきま

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望によ り修理させていただきます。下記修理料金の仕組み をご参照のうえご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成さ れています。

| 技術料 | は、診断・故障個所の修理および部品交換・調 整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用

| 部品代 | は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料しは、お客様のご依頼により、製品のある場所へ技 術者を派遣する場合の費用です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客 様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修 理、その確認などのために利用し、その記録を残すこ とがあります。また、折り返し電話させていただく ときのため、ナンバー・ディスプレイを採用してい ます。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等 を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第 三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談され た窓口にご連絡ください。

	で連絡いただきたい内容 製 品 名 ホームベーカリー								
	品		番	SD-BM101					
	お買	買い上げ	ガ 日	年 月 日					
	故「	障の物	犬 況	できるだ	け具体	的に			

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などは ホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.ip/cs/japan

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 2670-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用でき ない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 20120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 31- 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄 りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

●地区	区・時間帯によって、集	中修理	黒ご相談窓口に転送させ	ていただく場合がございます。					
	北海河	道 地	1 区		近 畿	地	区		
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 公(011)894-1251	帯広	帯広市西20条北2丁目 23-3 ☎(0155)33-8477		栗東市霊仙寺1丁目1-48 (277)582-5021 京都市伏見区竹田中川原町	奈良	大和郡山市筒井町 800番地 公 (0743)59-2770		
旭川	旭川市2条通16丁目 1166	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) (0138)48-6631		71-4 雷 (075)646-2123 大阪市城東区関目2丁目		和歌山市中島499-1 公 (073)475-2984 神戸市須磨区弥栄台		
	東 北	地		/ (P)X	15-5 Ta (06)6359-6225	771	3丁目13-4 吞 (078)796-3140		
青森	青森市大字浜田字豊田	宮城					_ (0.0), 00 01 10		
一一	364		7-4-18		中 国	地	X		
£U.	☎ (017)775-0326	ılıπ«	1 (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1	浜田	浜田市下府町327-93		
秋田	秋田市外旭川字小谷地 3-1	山形	山形市平清水1丁目1-75 吞 (023)641-8100	까그	☎ (0857)26-9695		1 (0855)22-6629		
	2 (018)868-7008	福島	郡山市亀田1丁目51-15	水丁	米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	IMITTI	岡山市田中138-110 番 (086)242-6236		
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43		1 (024)991-9308	松江	松江市平成町182番地	広島	広島市西区南観音1丁目		
	1 (019)645-6130				14 1 (0852)23-1128		13-5 (082)295-5011		
	首都图	3 地	1 区	出重	出雲市渡橋町416	山口			
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目 3-19		東京都世田谷区宮坂 2丁目26-1 <i>7</i>		T (0853)21-3133		3 (083)973-2720		
	1 (028)689-2555		1 (03)5477-9780		四 国	地	区		
群馬	前橋市箱田町325-1 公(027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目4-13 吞 (055)222-5822	香川	高松市勅使町152-2 25 (087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 (088)834-3142		
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3	神奈川	横浜市港南区日野5丁目	徳島	徳島市沖浜2丁目36	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉		
	25 (029)864-8756		3-16 12 (045)847-9720		3 (088)624-0253		75-1		
埼圡	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960	新潟	新潟市東区東明1丁目				8 (089)905-7544		
千葉	千葉市中央区末広5丁目		8-14 (005)006 0100		九州	地	区		
	9-5 3 (043)208-6034		1 (025)286-0180	福岡	春日市春日公園3丁目48	熊本	熊本市健軍本町12-3		
	1 (043)200-0034			/ /20	2 (092)593-9036	_=	1 (096)367-6067		
	中部	地	区	佐負	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	大早	天草市港町18-11 番 (0969)22-3125		
石川	金沢市横川3丁目20	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町		8 (0952)26-9151	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目		
	23 (076)280-6608		8-10 10 1052)819-0225	長崎	長崎市東町1919-1 番 (095)830-1658		5-33 (099)250-5657		
富山	富山市根塚町1丁目1-4 ☎ (076)424-2549	岐阜		大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	在 (099)230-3037 奄美市名瀬朝仁町11-2		
福井	福井市問屋町2丁目14		25 (058)278-6720		2 (097)556-3815	رسر،	1 (0997)53-5101		
	2 (0776)21-0622	高山	高山市花岡町3丁目82	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉 2099-2				
長野	松本市寿北7丁目3-11	三重	☎ (0577)33-0613 津市久居野村町字山神		T (0985)63-1213				
静岡	静岡市葵区千代田7丁目		421 1 (059)254-5520			地	×		
	7-5		LA (UJ3/2J4 JJ2U		一 押 和	ᄺ			
	1 (054)287-9000			油縪	浦添市城間4丁目23-11		25 (098)877-1207		

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0608

仕樣

仕様

電源		交流100 V 50/60 Hz共用	温度過昇防	止装置	温度ヒューズ
	ヒーター	370 W		幅	24.1 cm
消費電力	∓_々_	80W (50Hz)	大きさ(約)	奥行	30.4 cm
	七一ター	75W (60 Hz)		高さ	32.2 cm
質量 (約)		6.0 kg	コードの長さ		1.0 m

- ●電源プラグを差し込んだだけのときの消費電力は、約0.95 Wです。
- ●この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。

	ドライイーストを使	うコース	天然酵母を使うコース	うどん・パスタ	ケーキ	もち
	食パン ソフト食パン 全 粒 粉 パ ン	粉 250g	食 パ ンー 小麦粉 300 g		小麦粉 180 g	+ + 1/
容量	早焼き食パン ¬ デニッシュ風食パン フランスパン 小麦	粉 280g	パン生地 — 小麦粉 300 g	小麦粉 300 g		もち米 420 g 〜 280 g
	パ ン 生 地 ピ ザ 生 地 メロンパン-小麦	 - 小麦粉 150 g	生種おこし — ホシノ天然酵母 50 g			
予約 タイマー	食 パ ン 7 ソフト食パン 13F フランスパン -	時間後まで	食 パ ンー 10時間後まで			
	全粒粉パン」	その他	1のコースには予約タイマ	一が使え	こません	0

パナソニックグループのショッピングサイト **「パナセンス」**

Pana Sense

http://www.sense.panasonic.co.jp/

愛情点検

長年ご使用のホームベーカリーの点検を!



こんな症状はありませんか

- ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- ●コードに傷が付いたり、触れると通電したりしなかったりする。
- ●本体が変形したり、異常に熱い。
- ●使用中に異常な回転音がする。

ご使用中止

故障や事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ おぼえのため	お買い	上げ日		年	月	日		販	売	店	名	
記入されると	品	番	SD	-BN	1101		A ()		_		

パナソニック株式会社 クッキング機器ビジネスユニット

〒673-1447 兵庫県加東市佐保5番地

DZ50-1504 S0807Y4088